




Схема подключения «Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE» (экранированный кабель с двумя жилами)



Разъем на корпусе трекера



Разъем на кабеле



1. Коричневый («+» питания)
2. Синий («-» питания)
3. Нет подключения в кабеле (индикатор «DIAG»)
4. Экран кабеля (экран-земля)
5. Нет подключения в кабеле (кнопка)
6. Нет подключения в кабеле (Вход 1)
7. Нет подключения в кабеле (Вход 2)
8. Нет подключения в кабеле (Вход 3)
9. Нет подключения в кабеле (Выход 1)

Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата
Разраб.		Соколова		
Пров.		Болгарчук		
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Соколов		

ВДАР.210515.005

**Схема подключения
«Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE»
(экранированный кабель с
двумя жилами)**

Литера	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	