





Схема подключения «Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE» (экранированный кабель с тремя жилами)



Разъем на корпусе
трекера



Разъем на
кабеле



1. Коричневый («+» питания)
2. Зеленый («-» питания)
3. Нет подключения в кабеле (индикатор «DIAG»)
4. Экран кабеля и белый совместно (экран-земля)
5. Нет подключения в кабеле (кнопка)
6. Нет подключения в кабеле (Вход 1)
7. Нет подключения в кабеле (Вход 2)
8. Нет подключения в кабеле (Вход 3)
9. Нет подключения в кабеле (Выход 1)

Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата	
Разраб.		Соколова			
Пров.		Болгарчук			
Т. контр					
Н. контр					
Утв.		Соколов			

ВДАР.210515.006

**Схема подключения
«Трекера ТН-01/ТБ-01 LITE»
(экранированный кабель с
тремя жилами)**

Литера	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	