

# СШУРУПИМ ПРОДУКТОВУЮ ТЕЛЕЖКУ



# НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ШУРУПТИЧКИ



ШУРУПОВЕРТКА



ВОЛШЕБНЫЙ КАРТОН




РЕЗАЛКА




КОЛЬЦЕДЫР

Шаг 1. Нам понадобится 3 картонные коробки разных размеров и наш волшебный набор.


Шаг 2. Самую большую коробку обрезаем согласно рисунка ниже, наметив предварительно линии выреза кольцедырком. Оставляем один клапан коробки (от боковой узкой стороны) для того, чтобы вырезать из него ручку продуктовой корзины. Для того, чтобы ручка была крепче, можно пришурупить к ней второй слой картона, вырезанный по форме ручки.




Шаг 3. Делаем из самой маленькой коробки подставку. Для этого срезаем клапаны с одной стороны коробки, а с другой стороны - соединяем клапаны шурупчиками, если это требуется. Кольцедырком намечаем места соединения с тележкой. С помощью шурупчиков соединяем подставку и тележку.



Шаг 4. Из оставшейся коробки создаем основание тележки. Клапаны с одной стороны соединяем шурупчиками, а клапаны с другой стороны - собираем и поверх них устанавливаем саму тележку. Затем кольцедыром намечаем места соединения основания с тележкой и соединяем обе части шурупчиками.



Шаг 5. Кольцедыром намечаем места соединений основания с колесами. Вырезаем из картона 4 колеса и соединяем их с помощью шурупчиков с основанием тележки.



Поделитесь результатами вашей работы и получить скидку на следующий набор можно на нашем сайте, оставив заявку или отправив нам подробный отзыв с фото на e-mail: [brainozavriki@mail.ru](mailto:brainozavriki@mail.ru)

**brainozavriki.ru**