


СШУРУПИМ КАССУ



brainozavriki.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ШУРУПТИЧКИ



ШУРУПОВЕРТКА



ВОЛШЕБНЫЙ КАРТОН




РЕЗАЛКА




КОЛЬЦЕДЫР

Шаг 1. Нам понадобится 2 картонные коробки и наш волшебный набор.

Шаг 2. Для основания кассы понадобится не обычная картонная коробка с клапанами, а та, что показана ниже на рисунке. Закрываем коробку и намечаем кольцедырком прямоугольный контур на её задней стороне. Затем вырезаем по контуру отверстие для выдвигающейся части кассы. Размер отверстия подбираем исходя из размеров имеющейся у нас второй коробки.



Коробка для основания кассы




Шаг 3. Намечаем кольцедырком места прикрепления шурупчиков, которые будут поддерживать калькулятор, крышку коробки, а также служить кнопками на нашей кассе. Затем вкручиваем шуруповёрткой шурупчики в намеченные места согласно рисунка ниже.



Шурупчик на крышке коробки
(чтобы она не закрывалась до конца)


Шурупчик на основании коробки

Шаг 4. У второй коробки, которая будет выдвигаться, отрезаем все клапаны или крышку и намечаем кольцедырком место прикрепления шурупчика, за который мы будем вытягивать подвижную часть.



Коробка для подвижной части кассы

Шаг 5. Вставляем выдвигающую часть в основание кассы и можем начинать нашу увлекательную игру! Идеальным дополнением для данной кассы станет тележка для продуктов, которую вы можете легко сделать сами по нашей инструкции на сайте brainozavrki.ru



Поделиться результатами вашей работы и получить скидку на следующий набор можно на нашем сайте, оставив заявку или отправив нам подробный отзыв с фото на e-mail: brainozavrki@mail.ru

brainozavrki.ru