




Yandou
METALMEN
SHAVER

**Портативная электробритва
Yandou SC-312**

Инструкция по эксплуатации



**Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией
перед началом использования устройства.**

Описание компонентов устройства



Предупреждения:

- Бритва оснащена сеткой с мелкими ячейками, не давите на сетку, чтобы избежать её повреждения.
- Не используйте поврежденную сетку. Если сетка повреждена, замените её.
- Без необходимости не снимайте режущий блок с бритвы.
- Во время работы бритвы не прикасайтесь руками сетки, лезвий или триммера.
- Держите устройство сухим, избегайте его мытья водой или хранения во влажной среде.
- Не используйте аэрозоли, растворители и другие летучие химические вещества для очистки устройства. Используйте мягкую ткань, слегка смоченную чистящим средством, после чего протрите сухой тканью.

Зарядка:

1. Время зарядки не должно превышать 48 часов, иначе это сократит срок службы батареи.
2. Чтобы аккумулятор достиг оптимальной ёмкости, избегайте зарядки при температуре ниже 0°C или выше 40°C.
3. Не заряжайте и не храните устройство вблизи обогревателей или под прямыми солнечными лучами.
4. Заряжайте батарею в сухом месте.
5. Во время зарядки индикатор горит; когда зарядка завершена, индикатор становится зелёным.
6. При низком заряде индикатор меняется на красный и мигает.
7. Перед первым использованием или после длительного хранения полностью зарядите аккумулятор.


Как использовать:

Бритьё:


1. Перед бритьём убедитесь, что кожа чистая и полностью сухая.
2. Включите бритву. Легко прижмите её и начните водить по области бритья.
3. Если длина ваших волос на лице превышает 2 мм, сначала подстригите их, а затем используйте бритву для удаления оставшихся волосков.
4. После использования выключите бритву. Очистите лезвие (см. раздел «Уход и обслуживание») и храните его в защитном футляре.

Использование триммера


1. Нажмите на кнопку, чтобы включить триммер. (Рис. 3)



2. Убедитесь, что лезвие расположено под углом 90 градусов к коже и начните стричь волосы под нужным углом. (Рис. 4)



3. После завершения стрижки нажмите на кнопку, чтобы выключить триммер. (Рис. 5)




Снятие сетки для ножей

1. Сначала снимите раму сетки. (Смотрите раздел "Уход и обслуживание"). Положите палец на указанное место, и, как показано на рис. 6, нажмите в направлении стрелки, чтобы снять металлическую сетку лезвия.


Будьте внимательны, чтобы не повредить металлическую сетку.

2. Используйте тот же метод, чтобы снять сетку с другой стороны. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетку. (Рис. 6)




Установка ножевой сетки


1. Вставьте одну сторону ножевой сетки в рамку ножевой сетки, скользя ножевой сеткой в паз. (Рис. 7)



2. Вставьте другую сторону ножевой сетки в рамку ножевой сетки таким же образом, как описано выше. (Рис. 8)



3. Нажмите на рамку ножевой сетки, чтобы убедиться, что ножевую сетку зафиксировано на месте (Рис. 9). Когда она зафиксируется, вы услышите "щелчок".



Уход и обслуживание

(После использования очищайте лезвия бритвы для сохранения их остроты.)

1. Выключите прибор. Возьмитесь за обе стороны сетки лезвий и потяните вверх, чтобы снять ее. (Рис.10)




Рис. 10

2. С помощью специальной щетки очистите волосы на лезвиях. Обратите внимание на правильное направление чистки. (Рис.11)




Рис. 11

3. Потяните вверх в направлении, указанном стрелкой, чтобы снять лезвия. (Рис.12)







Рис. 12


4. Используйте щетку для тщательной очистки ножей и сетки бритвы. (Рис. 13 и 14)



5. Поместите нож в держатель в направлении, указанном стрелкой. (Рис. 15)



6. Подсоедините рамку сетки к корпусу устройства. Важно не надавливать на сетку. Убедитесь, что рамка сетки надежно закреплена на корпусе. (Рис. 16)





7. Протрите металлическую поверхность устройства мягкой тканью, смоченной в теплой воде или моющем средстве.

Если вам нужно заменить аксессуары, пожалуйста, замените их на аксессуары второго поколения.

Утилизация

Используйте наилучшие методы утилизации и технологии переработки для минимизации воздействия на окружающую среду, утилизируйте любые вредные вещества, чтобы избежать избыточного захоронения. Этот продукт классифицируется как электрическое или электронное оборудование, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что по окончании срока службы продукта он утилизируется в соответствии с требованиями местных властей. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.



Модель: SC-312 Время
Время работы: 120 мин зарядки: 2 часа
Место производства: Китай


Напряжение: 5V
Мощность: 3W

Произведено
Вэньчжоуши Канье Дяньци

Чжаоцзян шэн Вэньчжоу ши Лучэн циньэ чанье юань Лунцюаньтоу лу 2-2 хао
No.2-2,Longquantou Road,Lucheng Light Industry Industrial Park,
Wenzhou City,Zhejiang Province

Тел: 0577-88312228 Факс: 2577-88339161
Url: <http://www.chinavandou.com/>

yandou-russia.ru



Соответствует GB4706.1-2005/GB4706.9-2008
стандартам: